

Monteringsanvisning for **VAPORPLATE**®



Nødvendig verktøy og utstyr:

Hammer
Skrutrekker eller annen spiss gjenstand.
Planke eller annet fast underlag.
Rørstuss for å stanse ut hull (følger med
en i hver pakke med Vaporplate).
Vaporplate

Sjekk at fundament og bolter er i orden.



Klipp kabler til i riktig lengde og tre
vaporplaten på. Hull til jordleder tas med
en spiss skrutrekker eller lignende, ikke
kniv. Tre vaporplaten over bolt og mutter
på fundamentet slik at platen ligger mot
toppen av fundamentet. Det er ikke
nødvendig å skru av muttere før
montering.



Stans ut hull for tilførselkabler. Det bør
være minimum 4 cm mellomrom mellom
hvert hull.

