

MONTERINGSANVISNING

PULLERT, 20/30 TONN - 10010223/10011003



MONTERINGSANVISNING – PULLERT 20/30 TONN, ART.NR.: 10010223/10011003

FØR MONTERING:

- Kontroller at alle delene medfølger.
- Ta forholdregler og bruk redningsvest om du monterer delene i havnen.

ANBEFALT VERKTØY:

- 8mm unbrakonøkkel
- 50mm pipe
- Latmannsarm og forlengerrør. Totalt 2 m

DELER:

POS	ANTALL	BESKRIVELSE	ARTIKKEL
1	1 stk.	Pullert, 20/30 tonn, bunn, cc	
2	1 stk.	Pullert, 20 tonn, topp, cc	10010224
3	3/6 stk.	SESK.MUTTER M33 VZN	10004947
4	1 stk.	SENKSKRUE M12x45 A4	10004766
5	3/6 stk.	HELGJ.STANG M33X420 VZN	10016495

MONTERING:

1. Monter gjengestenger (3stk for 20t. 6stk for 30t)
2. Skru av lokket (8mm unbrako)
3. Plasser Pullert over gjengestenger
4. Bruk grease på gjengene før montering av mutter
5. Mutter strammes til 1000NM
6. Monter lokket og stram til med unbrakonøkkelen

KAN FYLLES MED BETONG:

Mellom punkt 5 og 6 under montering.

- Sett i senkskrue for å skjerme gjenger i skjøtemutter ved betongfylling
- Fyll opp hele med betong slik det ligger plant med topp av skjøtemutter

FORDEL OG ULEMPE VED FYLLING AV

BETONG:

Fordel: Lenger levetid.

Ulempe: Ikke utskiftbar.

BETONG:

Forbruk: Ca. 18 liter

