


Brurekkverk	Sicuro Arc	28.01.2020		
<b>1. Produktbeskrivelse</b>				
<p><b>Sicuro Arc</b> er et brurekkverk som er fullskalatestet og godkjent (CE-sertifisert) i styrkeklasse H2, med en arbeidsbredde i klasse W2.</p> <p>Rekkverk er fremstilt av stål og leveres som standard i varmforsinket (EN1461) utførelse.</p> <p>Rekkverket kan event. også pulverlakeres, se datablad for CombiCoat behandling, samt håndbok R762.</p> <p>For mer utfyllende beskrivelse, se produktets montasjebeskrivelse.</p>				
<b>2. Anvisninger for drift og vedlikehold</b>				
<p><b>Rengjøring:</b> Rekkverket kan rengjøres med vanlig rengjøringsmidler (ikke etsende). Rekkverket kan rengjøres med hjelp av høgtrykkvasking. Vi anbefaler rengjøring med 6-12 mnd. intervaller, eller ved behov.</p>				
<p><b>Overflate:</b></p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <p><b>Stål:</b></p> <p><b>Skade</b></p> <p>Skader med sår opp til 1 cm<sup>2</sup></p> <p>Riper etter brøyteutstyr etc.</p> <p>Ved større skader</p> </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <p><b>Tiltak</b></p> <p>Ingen reparasjon</p> <p>Ingen reparasjon</p> <p>Børst/vask rent og spray/mal med sinkrik maling og event. reparasjonslakk</p> </td> </tr> </table>			<p><b>Stål:</b></p> <p><b>Skade</b></p> <p>Skader med sår opp til 1 cm<sup>2</sup></p> <p>Riper etter brøyteutstyr etc.</p> <p>Ved større skader</p>	<p><b>Tiltak</b></p> <p>Ingen reparasjon</p> <p>Ingen reparasjon</p> <p>Børst/vask rent og spray/mal med sinkrik maling og event. reparasjonslakk</p>
<p><b>Stål:</b></p> <p><b>Skade</b></p> <p>Skader med sår opp til 1 cm<sup>2</sup></p> <p>Riper etter brøyteutstyr etc.</p> <p>Ved større skader</p>	<p><b>Tiltak</b></p> <p>Ingen reparasjon</p> <p>Ingen reparasjon</p> <p>Børst/vask rent og spray/mal med sinkrik maling og event. reparasjonslakk</p>			
<p><b>Ettersyn/kontroll:</b></p> <p>Rekkverket bør ha ettersyn med 1 års intervaller, disse punktene bør kontrolleres.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kontroller at rekkverket ikke har synlige skader</li> <li>- Kontroller at alle bolter på rekkverket er trukket til (ikke innehar løse komponenter)</li> <li>- Kontroller at rekkverket er tilstrekkelig rengjort</li> </ul>				
<p><b>Reparasjoner og reservedeler ved skade:</b> Reservedeler tilvirkes på bestilling, kontakt leverandør, se punkt 4 «Teknisk Service». For aktuelle komponenter, se produktets innstallasjonsguide.</p>				
<p><b>Resirkulering:</b> Produktet er fullt resirkulerbart, skal behandles som overflatebehandlet metall.</p>				
<b>3. Driftstekniske opplysninger</b>				
<p><b>Levetid:</b> Forventet levetid for denne type produkt er 50 år, dette forutsatt at det blir utført nødvendig vedlikehold og at rekkverket står i et harmonisk miljø for denne type produkt.</p>				
<p><b>Teknisk standard:</b> Rekkverket oppfyller nasjonale krav og retningslinjer, gitt i Statens Vegvesen sine håndbøker, N101 og V161, samt Europeisk standard EN1317.</p>				
<b>4. Teknisk service</b>				
<p><b>Produsent:</b> Vik Ørsta AS Postboks 193 6151 Ørsta</p> <p><b>Telefon:</b> 70 04 70 00</p> <p><b>E-post:</b> <a href="mailto:firmapost@Vikorsta.no">firmapost@Vikorsta.no</a></p> <p><b>Internett:</b> <a href="http://www.vikorsta.no">www.vikorsta.no</a></p> <p><b>Foretaksnr.:</b> 985 001 952</p>	